MANUAL CELULAR F038

1 Información básica

1.1 Introducción Breve: Gracias por elegir nuestra GSM / GPRS de telefonía móvil digital. Usted puedeIlena yes \ entender la utilización de este teléfono y disfrutar de las funciones de sonidoy de manera sencilla operación después de leer este manual.Este teléfono de pantalla a color móvil está diseñado para la red GSM / GPRSel medio ambiente. Además de las funciones básicas de llamada, sino que también le proporcionanumerosas funciones, incluyendo el modo de doble tarjeta. la entrada de China e Inglésmétodo de entrada de escritura, nombre del titular de tarjeta de datos telefónicos y personalizadoanillos de llamada entrante y las imágenes. 64 acorde tono de timbre de música, SMS yMMS. El chat, el tiro, función de cámara de vídeo. MP3. Reproductor de vídeo.Grabación de audio. COMO caja de música. Radio FM, reloj alarma, calculadora, autoencendido / calendario indulgente. Administrador de valores, notas, tiempo del mundo, de entradallamar a mostrar. T-Flash. Red GPRS. STK. Bloqueo del teclado, etc. Además.Que ofrece personalizar la interfaz persona-teléfono y satisfacer sus diferentesrequisito con el diseño de la función de sonido.Este teléfono móvil de pantalla a color se ajusta a GMS / GPRS código técnicoy ha pasado la certificación de las autoridades en el país y el extranjero.Algunos servicios y funciones que se describen en este manual del usuario dependerán dela red y servicios suscritos. Así que. no todos los menús del teléfono no estánnúmeros disponibles, y el acceso directo de los menús y las funciones pueden ser diferentesdebido a diferentes teléfonos.Nuestra empresa se reserva el derecho a realizar cambios en el manual sin cualquier otra notificación.

1.2.1 Precauciones generales

■ El teléfono sólo se permite el uso de la batería y el cargador aprobados por nuestra empresa, o de locontrario puede provocar fugas, sobrecalentamiento, explosión y neumáticos.

■ No golpee, haga vibrar o lanzar el teléfono en gran medida a evitar el mal funcionamiento y el fuego.

■ No coloque la batería, el teléfono y el cargador al horno de microondas y equipos de alta presión, o delo contrario, puede causar accidentes, tales como daños en los circuitos e incendios.

■ No utilice el teléfono en donde el gas inflamable y explosiva. o de lo contrario puede provocar un malfuncionamiento del teléfono y el fuego.

■ No coloque el teléfono en lugares con alta temperatura, alta humedad o mucho polvo, o bien, puedecausar mal funcionamiento.

■ Por favor, mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños para evitar lesiones personales como losniños pueden considerar como juguete.

■ No coloque el teléfono en la plataforma irregular o inestable, o ma \ caída y el fracaso o daños.

1.2.2 Precauciones para el uso del teléfono

■ Por favor, apague el teléfono en los hospitales, en el avión o en lugares donde está prohibido teléfonomóvil, para evitar cualquier interferencia con el funcionamiento normal de los equipos electrónicos o losinstrumentos médicos Siga las normas relativas en este lugar cuando se utiliza el teléfono. Por favor,compruebe los ajustes del reloj de alarma y confirme si el teléfono se enciende automáticamente cuandoestá en el avión cuando el avión ha encendido automático de funciones.

■ No utilice el teléfono en lugares con señal débil o cerca de equipos electrónicos con alta precisión. Lainterfaz de onda de radio puede hacer que el funcionamiento sin fallos de los equipos y otros problemas.Por favor, que cuidado al usar el teléfono cerca de los siguientes equipos: audífonos, marcapasos, otrosequipos médicos electrónicos, detector de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos de controlautomático. En cuanto a la influencia sobre el marcapasos y otros equipos médicos electrónicos, porfavor, consulte al fabricante de equipo o de ventas local
agente.

■ No golpee la pantalla de cristal líquido en la fuerza o algo huelga con la pantalla en gran medida, o de locontrario puede causar el daño de panel de cristal líquido y la fuga de líquido. No puede estar en peligro deperder la vista una vez que entre en contacto con los ojos. Si en caso de contacto con los ojos, lavar conabundante agua limpia (no se frote los ojos) inmediatamente y el hospital goto.

■ No desmonte o manipular el teléfono, o de lo contrario puede ocasionar daños. salida eléctrica y malfuncionamiento del circuito.
■ En condiciones de muy pocos, el teléfono puede tener un efecto negativo en el equipo electrónico en algunosmodelos de automóviles. Entonces, no use el teléfono para evitar el vacío o \ garantía.
■ No presione la tecla con lo agudo, como aguja, punta de pluma, o puede provocar un funcionamiento daño oavería.
■ No utilice el teléfono una vez que la antena está dañada, ya que puede causar lesiones personales.
■ Mantenga el teléfono lejos de objetos magnéticos, la onda de la radiación emitida por el teléfono puedeborrar la información guardada en disquetes, tarjetas de valor almacenado y tarjetas de crédito.
■ Mantenga algunas piezas de metal, como pasador, muy lejos de la terminal, el altavoz puede emitirmagnetismo y absorber pequeñas piezas de metal cuando se trabaja, por lo que puede causar lesiones personales o dañar el teléfono.
■ Mantenga el teléfono alejado de la exposición a la humedad, el agua u otro líquido puede ir al teléfono y hacerque se sobrecaliente, fugas eléctricas y mal funcionamiento.

1.2.3 Precauciones para el uso de la batería
■ No tire las pilas al fuego, o puede hacer que la batería se prenda fuego y explosión.
■ No presione la batería en vigor en el momento de instalar tt *, o que pudiera causar fugas,sobrecalentamiento, explosión y el fuego.
■ No provocar un cortocircuito a la batería con material metálico, como de alambre, agujas, etc y no ponga laspilas con piezas de metal, como el collar. juntos, ya que puede ocasionar fugas, explosión desobrecalentamiento e incendio.
■ No soldar los extremos de la batería, o de lo contrario, puede provocar fugas, sobrecalentamiento, explosión yel fuego.
■ Hay n: ay estar en peligro de perder la vista una vez que el líquido de los contactos de la batería con los ojos. Sien caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia (no se frote los ojos) inmediatamente y acudiral hospital.
■ No desmonte o fuerce la batería, o de lo contrario puede provocar fugas, sobrecalentamiento,explosión y el fuego.
■ No usar o poner la batería cerca o en lugares con alta temperatura, como el fuego o la calefacción, o bien,puede causar derrame, explosión de sobrecalentamiento e incendio.
■ Una vez que hay fenómenos anormales, como el aumento de la temperatura, cambio de color, la distorsión enel uso, carga o guarda de la batería, por favor deje de utilizar y reemplazar con la batería nueva.
■ Se puede quemar la piel una vez que el líquido de la batería toca la piel o la ropa, por favor, lavar conabundante agua limpia inmediatamente y acudir al hospital de inmediato si es necesario.
■ Por favor, tenga la batería lejos del fuego para evitar incendios y explosiones una vez que la batería tiene fugaso emite olor extraño.
■ No coloque la batería de la exposición a la humedad, o de lo contrario puede causar sobrecalentamiento,humo y la corrosión.
■ No utilice o coloque la batería bajo la luz solar directa, o en lugares de alta temperatura, como cerca delcoche, o de lo contrario, puede provocar fugas y sobrecalentarse, reducir el rendimiento y acortar el tiempo devida.
■ No cargue la batería durante más de 24 horas seguidas.

1.2.4 Precauciones para el uso del cargador
■ Por favor, 220AC uso. Se pueden producir fugas, incendio y daños en el teléfono y el cargador una vez queotra tensión que se adopte.
■ No provocar un cortocircuito en el cargador, o de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica, humoy daños al cargador.
■ No utilice el cargador si el cable de alimentación es dañado, o puede provocar un incendio y descargaseléctricas.
■ Por favor, elimine el polvo acumulado en el enchufe de alimentación.
■ No ponga contenedores de agua al lado del cargador, ya que el agua derramada puede causarsobrecalentamiento, fugas y mal funcionamiento del cargador.
■ Por favor, desconecte el cargador con el poder para evitar sobrecalentamiento, incendio, choque eléctrico y elmal funcionamiento en caso de que los contactos del cargador con agua u otro líquido.
■ No desmonte o fuerce el cargador, o de lo contrario puede causar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y los daños del cargador.

■ No utilice el cargador en lugares con alta humedad, como cuarto de baño, o de lo contrario podría producirseuna descarga eléctrica, fuego y daños del cargador.
■ No toque el cargador, cable de alimentación y cable de alimentación con las manos mojadas, o puedeprovocar una descarga eléctrica.
■ No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o cambia el cablede alimentación, o puede provocar descargas eléctricas y fuego.
■ Por favor, desconecte la toma de corriente antes de la limpieza y mantenimiento.
■ Por favor, mantenga el cargador de desconectar el enchufe, puede dañar cable de alimentación y causardescargas eléctricas y fuego una vez tirando del cable de alimentación.

1.2.5 Limpieza y mantenimiento
■ Como teléfono, la batería y el cargador no tiene la función a prueba de agua, así que no los utilice en sitios conalta humedad, así como evitar que sean mojados por la lluvia.
■ Por favor limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
■ No utilice alcohol, disolvente o soluciones, como el benceno, para limpiar el teléfono.
■ toma sucios pueden causar un mal contacto y apagado, e incluso la recarga no está disponible. Así que. porfavor, limpie periódicamente.

1.2.6 Indicaciones de seguridad común
Teléfono móvil:
■ Por favor, utilice el teléfono en el medio ambiente con la temperatura de 5 * C-40t: y la humedad de los 35 ° -85 *.
■ Utilice el teléfono lejos de los teléfonos regulares, televisores, aparatos de radio y equipo de automatizaciónde oficina, para no afectar el uso normal de estos equipos y el teléfono móvil.Batería
■ Coloque la batería en un lugar fresco y ventilado, sin luz solar directa.
■ La batería tiene una vida útil limitada. El uso del tiempo o \ 'de la batería se reducirá progresivamente debidoa la carga frecuente. Una vez que la batería esté fuera de uso después de la carga de varios, que significa que lavida útil de la batería ha terminado, y sustituirla con batería aprobada de nuevo modelo.
■ No deseche la batería vieja con la basura doméstica. Tirarlo a determinados antiguo lugar de desecho debaterías y siga las instrucciones estipuladas para su eliminación.Cargador:
■ No cargue en las condiciones siguientes: lugares con luz solar directa.Lugares con temperatura ambiente inferior a C * 5 o más de 40 X '. húmedo olugares con polvo o el lugar con fuertes vibraciones (puede provocar un mal funcionamiento):cerca de aparato eléctrico (que puede afectar el efecto de sonido de la imagen avi)como televisor, radio, etc.

2 Antes de utilizar

2.1 Nombre y descripción de la parte individual
2.1.1 Parámetros técnicos
Teléfono
Modelo
Tamaño (Largo x Ancho x Grosor) 96 mm X24mm X53mm
Peso: alrededor de 1 OOG (con batería de 2800mAh)
Batería de litio
Modelo,
7V
4.2V
28 (mAh »
Around50hr-I50hr
Alrededor de 3 horas - 5 h
Tensión nominal
Limitada tensión de carga
Capacidad nominal
Duración de tiempo de espera
Duración del tiempo de carga hablar de viajes
Modelo
Entrada I0 () ~ 24 (50/60H IV /. 450mA

2.2 Descripción del teclado:

1. Flechas del teclado:(1) tecla ariba: Por favor, pulse esta tecla hasta que entre reproductor de música en estado de espera;(2) Tecla abajo: Por favor, pulse este Tecla que entre despertador en estado de espera;(3) Izquierda clave: Por favor, pulse esta tecla izquierda, cuando en la edición, y empújela para ingresarperfil en estado de espera;(4) Derecho clave: Por favor, pulse este derecho clave a la hora de editar y empújela para ingresar anilloConfiguración de tono en estado de espera.(5) Tecla OK: Por lo general, se utiliza como tecla de confirmación después de entrar enmenús. Usted puede presionar esta tecla para entrar en la interfaz de menú principal bajointerfaz de reserva y lograr tiro, de grabación o de pausa *funciones en virtud de disparo y la interfaz de grabación de vídeo.2. Tecla de llamada: Si no mostrar el número en pantalla, se utiliza para marcar teléfononúmero a través de tarjeta de A. contestar las llamadas entrantes de la tarjeta A y B de la tarjeta, yver los registros marcados número bajo estado de espera.3. Fin clave: Se utiliza para poner fin a las llamadas o rechazar llamadas entrantes. Presione esta teclapara volver al estado de espera en otras condiciones.La descripción de todas las funciones de las teclas y algunos por encima de depender de modelosespecíficos.

2.3 de la batería

Batería con original. Estado puede ser utilizado lejos de carga en un 50 $ de energía. El rendimientoóptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de los tres primeros ciclos de carga ydescarga.El desmontaje y la instalación de la batería

■ Por favor, siga estos pasos para desarmar la batería: (Oopen la carcasa trasera del teléfono; © Quite la
batería de izquierda;

■ Por favor, siga los pasos siguientes para instalar la batería: G) Empuje hacia abajo el extremo derechode la batería con suavidad; © Cierre la tapa posterior del teléfono.

2.4 Carga de la batería

■ Conecte el cargador con el poder.

■ Inserte el extremo del cargador en el lado derecho del teléfono (Nota: la punta de flecha será haciaarriba).

■ A continuación, el icono de indicación de energía en la pantalla parpadea repetidamente. Si lacolumna está apagada durante la carga, no es la imagen de poder indicación en la pantalla, lo quesignifica que la batería se carga insuficiente. Si el teléfono es usado en exceso debajo de la batería baja,entonces la carga icono de indicación se mostrará después de la carga se ha hecho durante algún tiempo.

■ Si el icono de indicación de energía en el cometa superior derecha está completamente
se muestra sin parpadear, significa que la carga esté completa. Si el teléfono está apagado durante la carga, noes la imagen para indicar que la carga ha terminado. Este proceso necesita 3 a 4 horas. Es normal que la batería,el teléfono y el cargador se calienta ligeramente durante la carga.

■ Desconecte el teléfono móvil y el cargador de CA con enchufe eléctricouna vez que la batería está completamente cargada.Tenga en cuenta:

■ Siempre mantenga la batería en un lugar ventilado con la temperatura de +5 ° C a C r °-40 durante la carga, yasegúrese de utilizar el cargador suministrado por el fabricante. Puede causar peligro una vez que el cargador noaprobado se utiliza y puede invalidar cualquier aprobación o garantía.

■ Si el teléfono se apaga automáticamente o no hay "" batería baja "que aparecen en el teléfono, por favor,carga a la batería lo más rápido posible. El teléfono se reducirá el tiempo de carga de forma automática si labatería no se utiliza antes de la carga.

■ La duración del tiempo de espera y la duración del tiempo de la charla ofrecida por el fabricante se basan en elentorno de trabajo ideal. En la realidad, sin embargo, el tiempo de trabajo de cambio de batería sobre la base decondiciones de la red, el entorno laboral y el uso de camino.B Asegúrese de que la batería está correctamente instalada antes de la carga yestá prohibido sacar la batería durante la carga. B Por favor, desconecte el cargador y el teléfono con el poderuna vez que la carga ha terminado.

■ Si no desconecte el cargador con el poder y el teléfono, elteléfono comienza a cargarse de nuevo cuando la pérdida de potencia llega a ciertosmedida después de la sobrecarga dura bastante tiempo (alrededor de 5.8horas). Le sugerimos que no lo hace, ya que influirá en elel rendimiento y la duración de la batería

2.5 Conexión a la red
2.6.1
Asegúrese de que la tarjeta SIM que ha insertado a disposición de la tarjeta SIM en el teléfono antes de suuso. Tarjeta SIM es la clave para entrar en la red digital GSM. Toda la información relacionada con elestablecimiento de conexión de red y llamar a incoar expediente se guardan en el área de metal en la tarjetaSIM. Mientras tanto, hay otra información guardada en la tarjeta SIM, incluyendo el nombre y número deteléfono guardado en el directorio telefónico y SMS. La tarjeta SIM puede ser removido de su teléfono y seinserta a cualquier teléfono GSM (el nuevo teléfono leerá la tarjeta SIM de forma automática).Nunca toque el área de metal de la tarjeta SIM para evitar la pérdida de información o daños en la tarjeta.Mantenga la tarjeta SIM lejos de la electricidad y el imán. Usted no puede entrar en la red GSM, una vez latarjeta SIM está roto. Advertencia: apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM.Prohibido introducir o extraer la tarjeta SIM si el teléfono está conectado a la alimentación externa, o bien, latarjeta SIM se dañará.

2.6.2 Inserción y extracción de la tarjeta SIM
de la tarjeta SIM se coloca en una tarjeta en general, así que porfavor llévelo a cabo antes de instalar en el teléfono.
■ Apague el teléfono y retire la batería y la potencia externa.
■ Este teléfono utiliza el modo de doble tarjeta, el lugar de la tarjeta A y B de la tarjeta se decide por lasopciones en el menú (consulte el apartado "Configuración" de "Configuración de doble tarjeta"). Por favor, sigala foto para insertar la tarjeta SIM a la tarjeta SIM.
■ Una vez que usted necesita para extraer la tarjeta SIM, por favor, apague el teléfono en primer lugar,desmontar la batería y retire la tarjeta SIM de la tarjeta SIM.

2.6.3 Encendido y apagado
Mantenga pulsado la tecla End para encender el teléfono, y una presión larga en latecla End para apagar el teléfono.Si enciende el teléfono y no hay ninguna tarjeta SIM, el teléfono le preguntará si desea insertar la tarjeta SIM. Elteléfono comprobará si la tarjeta SIM está disponible después de la tarjeta SIM se inserta.Entonces, le pide a continuación aparecerá en la pantalla por uno:Introducir el PIN I-Al parecer, si ha establecido la contraseña de la tarjeta SIM.Introduzca la contraseña telefónica Al parecer si ha configurado una contraseña parabloquear el teléfono.Búsqueda de red El teléfono buscará la red hasta queencuentra la red adecuada.

2.6.4 desbloqueo de la tarjeta
de la tarjeta SIM SIM utiliza PIN1 (número de identificación personal) de códigopara la protección contra uso no autorizado. Se le requiere para introducir PIN1 código para desbloquear latarjeta SIM se cambia cada cal el teléfono una vez que su teléfono permite esta función, puede realizar llamadaso contestar llamadas entrantes. Los usuarios también pueden optar por eliminar la protección de la tarjeta SIM(consulte la Sección 3.10.6 Configuración de Seguridad), en este caso, la tarjeta SIM no se puede proteger contrael uso no autorizado.
■ Presione la tecla End para encender el teléfono.
■ Introduzca el código PIN que, oprima la tecla para borrar la entrada incorrecta y pulse OK para entrar. Porejemplo, si el código PIN1 se establece como 1234, entonces usted será clave en:12 3 4 Si el código incorrecto es introducido por tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. El teléfono lerequiere para introducir PUK1 código para desbloquear. Por favor, no en clave al azar si usted no conoce elcódigo * PLIKI. Usted deberá enviar la tarjeta SIM para el operador de red para obtener ayuda. Por favor,consulteConfiguración Sección de Seguridad 3.10.6.Nota: Su proveedor de red se establece una norma PIN1 (de 4 a 8 dígitos)para la tarjeta SIM. Usted deberá cambiar el código de su contraseña personaltan pronto como sea posible. Por favor, consulte la Sección 3.10.6 Configuración de seguridad paradetalles.

2.6.6 Conexión a Red
■ El teléfono buscará la red disponible de forma automática (Búsqueda de la red se muestra en la pantalla) unavez que la tarjeta SIM está desbloqueado con éxito. Nombre del proveedor de red aparecerá en la pantalla unavez que el teléfono busca redes disponibles.

Nota: En caso de emergencia se muestra en la pantalla, significa que suteléfono se encuentra fuera de la cobertura normal de la red, pero se puede hacer tambiénllamadas de emergencia de acuerdo a la intensidad de la señal.

2.6.7 llamadas Dial

Usted está autorizado para realizar llamadas o contestar llamadas entrantes, una vez el nombre del proveedorde red aparece en la pantalla. La barra de señal en la esquina superior izquierda representa la fuerza de la señalde la red. Se mueve en un rango pequeños pueden mejorar su calidad de llamada como la llamada puede serinterferido por las barreras en gran medida.Por favor, pulse Finalizar para finalizar la llamada una vez que haya terminado.Código Postal Número de teléfono marcado clave

2.6.8 extensiones de marcado

de los teléfonos fijosAlgunas extensiones de teléfonos fijos no se pueden conseguir a través, y sólo se marque la central telefónica, yluego marque la extensión. El teléfono puede terminar todas las marcar y marque la extensiónautomáticamente al insertar una pausa de carácter "P" entre la central telefónica y el número de extensión. Laforma de introducir "P" es pulsada la tecla *, entonces el símbolo "P" aparece en la pantalla.Zipcodc Central telefónica P marcación de la extensión claveEjemplo del uso de carácter de pausa: por ejemplo, si hay un sistema de buzón de voz, que se utiliza a través deforma rápida en 8880000 número, el número de "buzón de correo es 6666 y la contraseña es 8888, entoncesusted puede follcw por debajo de la vía para:8880000 P 6666 P8888La primera parte de este número se utiliza para dial sistema de buzón de voz.Se enviará 6.666 para seleccionar buzón de correo una vez que la llamada es contestada.El carácter de pausa segundo retraso de 5 segundos antes de 8888 contraseña se envía (la antigua "P"representa a través del gel, este último "P" representa a la demora de 5 segundos).

2.6.9 Marcado de llamadas en la lista

Cada número de teléfono que usted marcó y recibió se guardan en una lista en el teléfono, los últimos númerosmarcados y recibidos números de teléfono se colocan en la parte superiorde la lista (Consulte la sección 3.9Registro de llamadas). Cada número de teléfono se clasifican en función de Llamadas realizadas, Llamadasrecibidas y llamadas perdidas. El teléfono también le ofrece todos los elementos de teléfono para que ustedpueda ver todos los registros de llamada. Números de teléfono antiguo se borrará automáticamente una vezque la lista de números de teléfono está llena Por favor, siga los pasos a continuación para ver la lista:

■ Pulse Marcar clave para ver los registros de llamadas realizadas;

■ Todos los números de teléfono en la lista se pueden marcar a través de tecla.Pulse enter para ver los detalles después de la lista aparece el número de teléfono. Puede pulse Guardar paraalmacenar este número a la guía telefónica después de entrar.

2.6.10 llamadas de emergencia

Usted puede llamar a los servicios de emergencia si usted está dentro de lacobertura de la red (se puede comprobar al ver la señal de red barra de intensidad en la esquina superiorizquierda). Si el proveedor de red no ofrece servicio de roaming, a continuación, "DE EMERGENCIA ‘aparece enla pantalla, lo que significa que sólo puede llamar a estas llamadas. Puede marcar las llamadas de emergenciadentro de la cobertura de la red, incluso si no hay tarjeta SIM.

2.6.12 contestar llamadas

Usted puede presionar cualquier tecla para contestar el teléfono una vez Responder con cualquier tecla está activada, o se pulse Marcar para entrar en respuesta

2.6.13 Registro de llamadas

El teléfono guarda el registro de la última llamada y la duración de la llamada desde el teléfono que se usa(Consulte la sección 3.9 Registro de llamadas).

■ Pausa

Mantener o restablecer la llamada actual llamada grabada.

■ Fin

Finalizar la llamada actual.

■ Nueva llamada

Realizar una llamada a un nuevo participante.

■ Agenda
Introduzca datos telefónicos para ver.
■ SMS
Escribe un mensaje y enviar el mensaje.
■ Grabación de Audio
Registro de llamadas de voz.
■ Silencioso / Restaurar
No envíe (o enviar) voz local.
■ Frecuencia múltiple de tono dual
Presione la tecla suave izquierda para abrir o cerrar frecuencia de tono multi dual.
■ Manos libres
Activar altavoz para amplificar la voz de llamada. (Nota: Para las operaciones anteriores, la tarjeta B no escompatible con Pausa / Nueva llamada y funciones de grabación de audio.)> Puede realizar las siguientes operaciones si hay entrantesllamada en la tarjeta B, al mismo tiempo:
■ Tarjeta de Respuesta A y Rechazar la tarjeta B
Fin de tarjetas B y sólo tarjeta de respuesta A.
■ Respuesta B tarjeta y Rechazar una tarjeta
Fin de la tarjeta A y sólo tarjeta de respuesta B.
■ Respuesta Todos
Respuesta actual llamadas de dos tarjetas al mismo tiempo.> Puede realizar las siguientes operaciones si hay entrantesllamada en la tarjeta B, al mismo tiempo:
■ Línea Final Individual
Fin llamada actual elegir.
■ Terminar llamada
Fin actual de dos llamadas.
■ Frecuencia múltiple de tono dual
Presione la tecla suave izquierda para activar o desactivar la frecuencia de tono multi dual.

3 Funciones del menú
(SFC Algunas funciones parte situada por debajo depende del estado de apoyar la función de los teléfonos específicos)

3.1 Uso o menú de funciones
Desplácese para seleccionar las funciones
■ Seleccione para acceder al menú principal función en estado de espera;
■ Pulse las teclas o la pantalla táctil, haga clic en seguir instrucciones para entrar o salir del menú en el menúprincipal o submenú.Salir desde el menú general, usted puede salir de algunos elementos del menú pulsando la tecla suave derecha.(Si este teléfono es compatible con la función del tacto, puede usar el lápiz táctil para hacer clic en el iconopequeño en la esquina inferior derecha para salir de algunos elementos de menú.) Oprima la tecla Finalizar pararegresar o interfaz de reserva.

3.2 Estructura del menú de funciones
La estructura por defecto del menú de funciones es el siguiente después de la tarjeta SIM se inserta y el teléfonoestá encendido: He AgendaComandosNota: El menú con "*" aparece sólo en determinadas condiciones.3.3 Agenda Usted puede utilizar la función de agenda telefónica para almacenar la información de tarjeta depresentación para algunas personas importantes, como el nombre, teléfono, teléfono de casa y la empresa detelefonía, etc Seleccione el directorio telefónico en el menú principal, y entrar en él.Nota: Este teléfono puede almacenar 1.000 números de teléfono. Usted puede ver las siguientes opciones en laagenda: la búsqueda rápida, el nombre de la búsqueda, añadir, copia de todo, eliminar, grupo llamante, númerode otros ajustes, pantalla completa de llamadas, llamada anillo y la película llamada, etc.
■ Búsqueda rápida: Seleccione esta opción para acceder a la agenda navegarinterfaz, que proporcionará un cuadro de entrada de la búsqueda por debajo de la ventana, y se puedeintroducir la información relativa aquí para tomar el examen de los registros telefónicos. Las formas debúsqueda disponibles para la selección
■ Nombre de búsqueda: Buscar registros por su nombre en la agenda.
■ Agregar Número: Agregar un registro nuevo teléfono en la agenda, yPuede seleccionar el modo de almacenamiento en la tarjeta SIM o el teléfono. Hay poca diferenciación en elformato de almacenamiento de la tarjeta de SPM y el teléfono.

■ Copiar: Copiar todos los registros de la tarjeta de teléfono o tarjeta SIM, y puedeseleccione copiar desde el teléfono a la tarjeta SIM, o desde la tarjeta de SPM el teléfono.â-Eliminar: seleccione esta opción para eliminar el registro de teléfono, seleccione Desde SIMTarjeta para eliminar todos los registros telefónicos en la tarjeta SIM, seleccione Desde teléfono para borrartodos los registros telefónicos en el teléfono: selecciona Eliminar uno por uno para eliminar los registrostelefónicos uno a uno
Grupo de llamantes
: Este teléfono cuenta con 5 grupos de llamantes, puede tomar elconfiguración personalizada de cambio de nombre, tono de llamada, llamada con imagen, animación dellamadas y miembro del grupo para cada grupo.

Números â-Otros: Otros números almacenados en la tarjeta SIM (este teléfononúmero / servicio / número de emergencia). Usted puede ver y cambiar ellos.
Configuración
: La función de ajuste de la guía telefónica. Que se clasificaen tres menús: Capacidad de investigación, ubicación de almacenamiento y el nombre de la Tarjeta. Capacidadde investigación: El Estado de almacenamiento de los registros telefónicos en la tarjeta SIM y el teléfono.Almacenamiento Posición: Seleccione la posición de almacenamiento preferencial: teléfono, una tarjeta A y unatarjeta de B.Nombre de la Tarjeta: Establecer el contenido como la guía telefónica (10 configuración del nombre del teléfonoprincipal de la compañía, y E-mail, etc.)Imagen: Establecer la imagen que se mostrará al tenerllamada entrante.Timbre de llamada: Seleccione el anillo del sistema cuando tiene una llamada entrante.Llamadas de la película: Seleccione la película que se mostrará al tener entrantesllamada.
3.4 Mensaje
Seleccionar menú "Mensaje" para entrar en el submenú.Si su red es compatible con SMS, que han solicitado este servicio al proveedor de red, entonces usted puederecibir y enviar SMS y MMS por el Short Messaging Service Center.
3.4.1 Mensaje nuevo
Cuando reciba un SMS, el teléfono sonará la vibración (si se ha activado) o el tono delsistema (si el tono del sistema ha sido activado), y la pantalla mostrará la animación. Si no quieres leerlo deinmediato, se mostrará el mensaje que tiene un nuevo mensaje en el interfaz de reserva, y guardar este mensajeen la tarjeta SIM automáticamente. El número de SMS (incluidos los recibidos y almacenados localmente SMS),que se pueden guardar en la tarjeta SIM depende de la capacidad de la tarjeta SIM.Para leer el mensaje nuevo, puede tomar las siguientes operaciones: introducirla bandeja de entrada del submenú, y pulse Aceptar para leer el nuevo SMS.
3.4.2 Mensaje nuevo
servicio de SMS de red le permite enviar el mensaje de texto a los otros teléfonos quepueden recibir el mensaje.Por favor, confirme que ha establecido el servicio de mensajes cortos Número del Centro antes de la creación demensajes (por favor, consulte el apartado "Configuración de mensajes").
■
Introduzca Mensaje menú secundario para SMS de entrada (por favor vea el capítulo 4.2"Instrucciones sobre el método de entrada").- Final: Al seleccionar esta opción indica que este mensaje se ha entrado por completo, y puede entrar en laoperación de la siguiente etapa.- Frase común: Inserte las frases predefinidas comunes en este SMS.- Insertar objetos: Insertar la imagen, etc. anillo y la animación en este SMS.- Formato Word: Definir el formato de la palabra de este SMS.- Introducir número de teléfono: Inserte el número de teléfono de la entrada seleccionada en la guía telefónica.- Introducir Nombre de la libreta de teléfonos: Introduzca el nombre de la entrada seleccionada en la guíatelefónica.- Método de entrada: Cambiar el método de entrada cuando SMS edición.
■
Seleccione Finalizar después de escribir, puede usar el lápiz táctil para seleccionar la tarjetaUn Enviar. Tarjeta B Enviar. Guardar y Enviar. Tienda. Enviar a varios oEnviar por grupo desplazándose a enviar este mensaje a otro teléfono

número.Una tarjeta de Enviar: para enviar este mensaje, seleccione esta opción para introducir la bandeja de entrada decuadro de edición, que se puede tocar el icono del pequeño número en la parte inferior de la interfaz con elnúmero de entrada, u oprima Buscar para proporcionar la guía, seleccione el número de la

receptor de la guía ypulse Aceptar para enviar.Enviar tarjeta B: Lo mismo que una tarjeta de enviar y se enviará el SMS ha editado como el número de tarjetade B tarjeta de aquí.Guardar y Enviar: Almacene este SMS en el buzón de salida, al mismo tiempo de envío.Tienda: No enviar este SMS y almacenarlo en el buzón de salida.Enviar a muchos: Enviar SMS a los números de teléfono múltiples.Enviar por Grupo: Enviar a un grupo, y enviar el SMS a todos los miembros de este grupo Nota: El servicio de mensajes cortos Center no es compatible con el mensaje corto y largo con más de160 caracteres.

3.4 ver los mensajes recibidos y los mensajes guardados

-Introduzca la bandeja de entrada sub-menú para ver el SMS recibido,. el buzón de salida para ver losSMS que se han almacenado en la tarjeta SIM.mostrará el mensaje de recepción de fecha y hora y el número o el nombre del receptor al ver la lista demensajes de la bandeja de entrada (cuando el número existe en la guía telefónica).puede seleccionar el mensaje anterior o el siguiente mensaje cuando se visualiza la lista de mensajes.-Se puede pulsar en Aceptar para leer los detalles del mensaje que aparece cuando la lista de mensajesde la bandeja de entrada. Puede tomar las siguientes operaciones por la opción en este momento:- Respuesta: Enviar SMS al remitente del SMS actual. Eliminar: Eliminar el SMS actual. Edición:Extraer el contenido de los SMS. y entrar en el cuadro de edición.Reenviar: Reenvía esta SMS.- Copiar a teléfono (copia de la tarjeta SIM): Copie los SMS en curso en la tarjeta SIM (o el teléfono) enel teléfono (o la tarjeta SIM) para almacenar.- Mover a teléfono (Mover a SIM Card): Mueve el SMS curreni de la tarjeta SIM (o el teléfono) en elteléfono (o la tarjeta SIM) para almacenar.- Chat: Introduzca la sala de chat para conversar a través de SMS.- Eliminar todo: Borra todos los SMS en la bandeja de entrada.- Copiar todo: Hay dos formas de copia disponible de la tarjeta SIM y del teléfono.- Mueva todos: Hay dos formas de copia disponible de la tarjeta SIM y del teléfono.- Uso Número: Extraer el número de teléfono del remitente del SMS. y puedes marcarlo o guardarlo enla guía telefónica.- Los artículos de la tienda: Extraer el objeto en el SMS para tomar de almacenamiento (sólo es eficazpara EMS).â-Se puede pulsar en Aceptar para leer los detalles del mensaje que aparece cuando la lista de mensajesde la bandeja de salida. Puede tomar las siguientes operaciones por la opción en este momento:- Enviar: Enviar SMS. Usted puede seleccionar una tarjeta de Enviar. Tarjeta BEnviar. Enviar a muchos y enviar por el Grupo para enviar SMS amuchas personas.

- Editar: Extraer el contenido de los SMS en curso para tomar edición.- Borrar: Eliminar este SMS. Copiar a teléfono (copia de la tarjeta SIM): Copie el SMS actual en la tarjeta SIM (o elteléfono) en el teléfono (o la tarjeta SIM) para almacenar.

Mover a teléfono (Mover a SIM Card): Mueve el SMS actual en la tarjeta SIM (o el teléfono) en el teléfono (o latarjeta SIM) para almacenar.- Eliminar todo: Borra todos los SMS en el buzón de salida.- Copiar todo: Hay dos formas de copia disponible de la tarjeta SIM y del teléfono. _Tarjeta y del teléfono.- Uso Número: Extraer el número de teléfono del receptor deel SMS, y puedes marcarlo o guardarlo en la guía telefónica.

3.4.4 Operaciones de frases comunes

Se puede escribir algunas frases comunes en las frases comunes, para evitar introducir varias veces cuando elenvío de SMS. Usted puede seleccionar para editar o eliminar después de terminar la escritura.

3.4.5 Configuración de mensajes

Es necesario tomar los ajustes necesarios antes de usar la función de SMS.

■

Introduzca el mensaje sub-menú:- Ajuste del modo: Seleccione el modo apropiado para el SMS del teléfono. Ingrese al modo de ser humano a laconfiguración del nombre correspondiente. Servicio de Mensajes Cortos Centro Número, vigencia y formato deenvío.- Estado del Marco: Defina si desea activar el informe de mensajes o la ruta respuesta.- Capacidad de investigación: Ver el estado que ocupa el espacio del buzón en la tarjeta SIM o el teléfono.- Ubicación de almacenamiento: Seleccione el teléfono o la tarjeta SIM.- Marco de transmisión del mensaje: Las selecciones de las formas de transmisión de SMS: GPRS prioridad,prioridad de GSM y GSM sólo uso.

■

Establezca Short Messaging Service Center Number: Por favor, póngase en contacto conproveedor de red para obtener el número del servicio de mensajes cortosCentro. Por ejemplo, el Centro de Servicio de mensajes cortosNúmero de China Mobile en Shanghái es 8613800210500. Laoperaciones detalladas son: seleccionar cualquier modo de ajuste en el mensajeElementos enviados: Guardar

los mensajes que han sido enviados con éxito. - Ver: Ver el MMS enviado.Detalles del mensaje: Ver los detalles de la actual MMS. Reenviar: Reenvía el actual MMS a otras personas.• Eliminar: Eliminar el actual MMS.• Eliminar todo: Borra todos los contenidos en los elementos enviados.• Ajustes: Ajuste de los parámetros relativos de enviar y recibir MMS.- Envío de Marco: Algunos ajustes de los parámetros relativos sobre el envío de MMS. Por ejemplo. En usoprolongado, Enviar informe. Lea el informe. Prioridad. Intervalo de Tiempo y envío, etc- Recepción de Marco: Algunos ajustes de los parámetros relativos durante la recepción de MMS. Por ejemplo.- Configuración de filtro: filtro de algunos MMS.- Configuración de red: seleccione el servidor apropiado.- Espacio de almacenamiento: Ver la información sobre la capacidad del MMS.- Almacenamiento de ajuste: El. MMS se pueden almacenar en el teléfono o la tarjeta SIM.
3.6 Chat

Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B,
■
Sala de Chat Marco: Seleccione una sala de chat, y establecer el apodo y el número de teléfono en cuestiónque charlar con usted.
■
Iniciar el chat: de entrada el mensaje, y empezar a charlar con el número de teléfono preestablecido.3.7 buzón de vozNota: Esta función no es compatible con la tarjeta B. Su recibido mensajes de voz se almacenan en la red, yusted debe marcar el número del buzón de voz para escuchar el mensaje.
■
Editar: Puede agregar o editar el número del buzón de voz, para que seser más conveniente cuando se utiliza la función de la vozbuzón de correo.Conectar a buzón de voz: Llame al número del buzón de voz conjunto, y escuchar el mensaje.3.8 Difusión celularNota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.
■
Recepción de Camino: Seleccione esta opción para tum en el modo de recepción, y tum fuerael rechazo que reciben los mensajes de la difusión celular.
■
Leer Mensaje: Ingresa el siguiente menú para leer su información de célula a medidamensaje.
-Idioma: Permite ajustar el idioma en la recepción de difusión celular.-Ajuste de canal: Ajuste el canal de difusión celular.Nota: Los servicios para la difusión celular y el buzón de voz son proporcionados por el operador,póngase en contacto con su operador.
3.9 Registro de llamadas
-perdidas, pulse OK para ver la lista de las llamadas perdidas.-hechas, pulse OK para ver la lista de las llamadas realizadas.-Recibido, pulse OK para ver la lista de las llamadas recibidas.En las interfaces de las listas de las llamadas perdidas, llamadas hechas y recibidas, puede pulsar enAceptar para ver los detalles de este disco, incluyendo la fecha, marcando el tiempo, el número y marcarel número.En la interfaz de datos, usted puede tomar las siguientes operaciones para el registro de teléfonoseleccionado por la opción: Borrar, Borrar este registro.Guardar Guarda este número en r SIM> tarjeta de teléfono. Marcar Marque este número de teléfono.Tarjeta B Marque este número telefónico mediante tarjeta de B. Enviar mensaje Enviar mensaje a estenúmero. Enviar Mensaje del Card B Utilice el número de tarjeta de B aEnviar mensaje a este número.IP de acceso telefónico con tarjeta de A Utilice el número de IP de la tarjeta de unpara marcar este número.IP de acceso telefónico con tarjeta B Utilice el número de IP de la tarjeta Bpara marcar este número. Editar este número de teléfono y guardarla en el teléfonolibro. Enviar MMS: Enviar MMS a este número. Nota: Pulse OK para realizar las funciones de la líneade propiedad intelectual por un número de tarjeta y B tarjeta directamente en las listas de las llamadasrecibidas, llamadas realizadas y llamadas perdidas.-
Eliminar Registro de llamadas
Hay cuatro sub-menús en Eliminar Registro de llamadas: Llamadas perdidas, Llamadas realizadas,Llamadas recibidas y eliminar

El usuario puede seleccionar para borrar una lista de llamadas determinados, y seleccione Eliminar todopara eliminar todas las listas de registro en el registro de llamadas.-Duración de la llamadaHay cuatro sub-menús de duración de llamada: La semana Duración de la llamada. "Duración yllamadas recibidas Llamadas realizadas Duración y borrar los cronómetros.Última Convocatoria

Duración Ver el valor de duración de la última llamada.Llamadas hechas 'Duración Ver el valor de la duración total del marcadollamadas.* Duración de llamadas recibidas Ver el valor de la duración total de lallamadas recibidas.Borrar cronómetros Borrar los datos de las estadísticas de tiempo, yempezar a otra vez.

■

Los costos de llamadasacumulado costo de las llamadas por los costos de llamadas.Coste de la llamada ÚltimaIntroduzca el coste de Última Convocatoria sub-menú, y ver el coste de la llamada anterior.Costo Resumen Introduzca el Costo Resumen sub-menú, y ver los costes de las llamadas acumuladas.Costo de entrada claro Código PIN2 para borrar la calculadora de costos, y comenzar a costar más. Larestricción de cargaIntroduzca la carga de la restricción de sub-menú para ver, cambiar o cancelar esta función. Es necesarioel código PIN2 de entrada para cambiar y cancelar funciones.Los precios y los costos introduzcan el precio y la Tasa de Costos sub-menú para ver, cambiar ocancelar esta función. Es necesario el código PIN2 de entrada para cambiar y cancelar funciones.Nota: Es necesario el código PIN2 de entrada para algunas operaciones, por favor contacte a suproveedor de red de gel de esta contraseña

■

Contador de mensajesEnviado el: Anote el número de los mensajes enviados. Fecha: Anote el número de los mensajesrecibidos. Usted puede seleccionar para restablecer por IHE tecla suave izquierda para borrar los dospuntos, respectivamente.

■

Contador GPRSNota: Esta función no es compatible con la tarjeta de transmisión B. Último: Anote el número de bytesde la última transmisión. Última Recibir: Anote el número de bytes de la recepción pasado. Transmisiónde todos: Anote el número total de bytes transmitidos. Capacidad AH: Registre el número total de bytesrecibidos. Borrar Contador: Inicio a contar de nuevo.

3.10 Configuración

3.10.1 pantalla táctil de calibración: Será más exacto cuando se utiliza el lápiz táctil de la calibración dela

la pantalla táctil.

3.10.2 Configuración de teléfono

■

Hora y fecha: hora y fecha.- Ajuste de la ciudad: Seleccione una ciudad para el tiempo de fraguado de este teléfono.

- Tiempo / Fecha de Ajustes: Ajuste la hora y fecha actuales.- Configuración de formato: Establecer el formato de visualización de la hora y fecha. De 12 horas o 24horas.• Auto Power On / Off: Configurar la hora, y el teléfono se enciende o apaga automáticamente al llegar ala hora fijada.

■

Idioma: Permite ajustar el idioma en la visualización de los menús del teléfono.

■

métodos de entrada: Seleccione un método de entrada por defecto- Fondo de pantalla: Seleccione el fondo de pantalla de la interfaz de reserva.- Pantalla de protección: Selecciona una imagen de protección de pantalla para la interfaz de reserva dela pantalla principal, y establecer el tiempo de espera. En Animación: Se puede seleccionar la imagen dela animación.- Desactivado Animación: puede seleccionar la imagen de la animación ORT.- Visualización de fecha y hora: para encender o apagar la pantalla la hora actual en la interfaz dereserva.- Mostrar mi número de teléfono:Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.- Seleccione si desea activar o desactivar Mostrar mi número de teléfono en la interfaz de reserva.- Tipo de reloj: Se puede seleccionar el tipo de reloj que muestra en la interfaz de reserva.-Bienvenido Nota: Muestra el saludo inicial en el de animación. Seleccione Desactivar para nomostrarlo.

■

Marcación rápida:Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.Ajuste el dial de velocidad. En la interfaz de reserva, una presión larga en las teclas numéricascorrespondientes para llamar al número de teléfono establecido.B Especifique la Tecla de Función: Especificar las funciones de las teclas de dirección superior, inferior,izquierda y derecha en la interfaz de reserva.B de actualización automática del tiempo: Seleccione esta opción para activar o desactivar laactualización automática del tiempo del teléfono.

■

Modo de vuelo: Incluye Modo Normal, Modo de vueloAcerca de Modo de vuelo: Modo

de vuelo se utiliza para cerrar la función de comunicación telefónica,que no puede recibir, de línea de llamada y enviar un mensaje, no tiene ninguna conexión con la señal dela estación base, y no
intento de contactar con la estación base.El teléfono se apagará todos los puntos de unión relativa de la señal en elmodo, pero todavía puede seguir utilizando las demás funciones al cambiaren el teléfono, por ejemplo, ver la guía telefónica, disfrutar de los artículos ypelículas en el teléfono, etc.Nota: Debido a que ahora la autoridad de aviación civil no ha emitido ellas normas sobre "Modo de vuelo", el pasajero seguirá teniendo el interruptor de lateléfono antes de salir de amplio acuerdo con la normativa correspondiente en laavión, en los estados normales (como la noche), se puede cambiar a este modo,

y ahorrar energía - ya que la señal consume más energía del teléfono,y se puede ahorrar energía en gran medida de la desconexión de la señal en el modo de vuelo.Yo escritura Configuración: Ajuste la velocidad de escritura y el color de la pluma de escritura a mano.

■
Otras opciones: Tomar la configuración de brillo del LCD y el tiempo de demora.- Modo ahorro de energía: Activar o desactivar la misma.
3.103 avisos de llamada
Número de teléfonoNota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.- Sistema de Preselección: Si el número de envío utiliza el valor por defecto del sistema.- Ocultar Número: La otra parte no va a ver el número al que llama. (Necesarios para ser apoyada por eloperador)- Enviar los números y la otra parte puede ver el número al que llama.

■
Llamada en espera:Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B. Activar o desactivar la función de llamada en espera.Seleccione Ver para ver la llamada de espera actual situación.

■
Transferencia de llamadas:Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.- Incondicional de transferencia: Después de encender incondicional de transferencia, y las llamadas entrantesen cualquier estado se transfieren a su número fijo.- Transferencia si inalcanzable: Después de encender transferencia si no inalcanzable, y el teléfono detransferencia de la llamada entrante a su número fijo cuando la otra parte no puede en contacto con usted.- Transferencia si no hay respuesta: Después de encender transferencia si no hay respuesta, y el teléfono detransferencia de la llamada entrante a su número fijo cuando no hay respuesta.

B tarjeta, incluso si la ha insertado en la ubicación de un número de tarjeta, y son las funciones se dio cuenta delas mismas que las de una tarjeta (tarjeta A)). Nota: Si sólo utiliza una tarjeta SIM, por favor, introduzca el titularde la tarjeta de una forma preferente, para asegurarse de que pueden disfrutar de las diferentes funciones deeste teléfono por completo, si se establece la tarjeta SIM en el soporte de la tarjeta B (en el estado de no-insertar la tarjeta en el soporte de la tarjeta A), el teléfono será capaz de identificar la tarjeta SIM, para que seconsidere el uso del titular de la tarjeta de un primer Si necesita cambiar la tarjeta principal y B de tarjeta, porfavor, cambiar la ubicación de las tarjetas de doble cuando el teléfono está apagado y no hay fuente dealimentación externa.
3.10.5 Configuración de red
Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.

■
Selección de red:-búsqueda: el Registro de la red de nuevo después de pulsar en Aceptar.- Selección de red: Seleccione la red para registrarse en la lista de redes.- Búsqueda de Camino:Auto: Buscar en la red que pertenece a la tarjeta SIMautomáticamente.Manual: Buscar todas las redes disponibles para registrar

manualmente. m preferenciales de la red: Pre-almacén de favoritos de varias redes. • Conexión GPRS: formas deconexión de GPRS: la conexión como conexión Requerir y Permanente
3.10.6 Configuración de seguridad

■
Bloqueo SIM:Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.Puede configurar las opciones de seguridad del teléfono en este menú, para evitarel teléfono o la tarjeta SIM que se utilicen ilegalmente. Código PIN código PIN

puede evitar que su tarjeta SIMque se utilicen ilegalmente. - Si el código PIN está desactivada actualmente, seleccione Activado para activar laprotección del código PIN, y el teléfono le pedirá el código PIN al encender la próxima vez, si el código PIN estáen la actualidad, seleccione Desactivado para desactivar la protección del código PIN, seleccione Cambio delcódigo PIN para configurar el nuevo código PIN, por favor, introduzca el código PIN antiguo, nuevo código PIN yen varias ocasiones la entrada del nuevo código de Pun, a su vez de acuerdo con el sistema.Nota: Si el código PIN se ha entrado de forma consecutiva en tres ocasiones,tarjeta SIM se bloqueará. En este punto, debe desbloquear la tarjeta SIM utilizando Código PUK. El código PIN yPUK puede suministrarse con la tarjeta SIM en su caso. Si no es así, póngase en contacto con el operador de red.El código PIN predeterminado es 1234. Por favor, cambie a su propia contraseña tan pronto como sea posible.

■

Bloqueo del teléfonoEl bloqueo del teléfono se puede evitar que su teléfono móvil utilizado por el otro sinsu permiso.Seleccione Bloqueo del teléfono para activar la protección de contraseña del teléfono, y elteléfono le pedirá la contraseña del teléfono cuando se cambia la próxima vez;pulse de nuevo para desactivar la protección de contraseña del teléfono.Nota: El teléfono por defecto contraseña de bloqueo es 1122, y que se lo cambiea su propia contraseña tan pronto como sea posible. _

■

Marcación fija:Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.Si el SIM apoya fija el apoyar, se puede límite el teléfono a marcar sólo los números telefónicos seleccionado.Cuando esta función está activada, sólo puede marcar los números de teléfono en la lista de marcación fija o losde la partida con algunos números de la lista. Introduzca el "Marcación fija"sub-menú:Modo: Activar o desactivar la función de marcación fija (se requiere para ingresar el código PIN). Lista demarcación fija: Introduzca los números de teléfono de marcación fija, Nota: En cuanto a la función de marcaciónfija o desactivar requiere que el código de entrada PIN2. Póngase en contacto con el operador de red paraobtener el código PIN2. Después de la marcación fija está activada, los números en la marcación fija se mostrarádespués de introducir la tarjeta de titular de la agenda.Yo Prohibir marcado: Nota: Esta función no es compatible con la tarjeta B.Frente a la marcación fija, y se puede establecer Prohibir marcadopara algunos números de teléfono aquí. B Cambiar Contraseña: Cambiar la contraseña. Incluyendo los cambiosen la PIN, PIN2 y la contraseña del teléfono. Nota: Algunas funciones necesitan el apoyo de su operador de red.3.10.7 Restaurar ajustes de fábricaLa contraseña por defecto de los ajustes de fábrica es 1122.3.10.8 Efecto de sonido

Ajuste el efecto de la reproducción del sonido. Los ecualizadores de audio disponibles para su selección: Normal,Bajo, danza, clásica, alta, banquetes, Pop y Rock.

3.11 Multimedia

Las funciones incluidas en esta partida son: caja de música, cámara, disco, cámara de vídeo, reproductorde Animación, reproductor de música, grabación, Anillo de encargo y el libro electrónico.

3.11.1 TV3.11.2 Funciones de la TV3.11.3 Cámara

Su teléfono ha sido equipado con la función de cámara, y puede pulsar en el icono de tiro pequeños en laparte central en la parte inferior de la pantalla para disparar. Pulse los iconos individuales pequeños en lavista de búsqueda de la interfaz de rodaje para establecer lo siguiente, como el disparo tamaño, calidadde la foto, el modo de disparo, ajuste de disparo continuo, disparar demora y etc efecto especialconfiguración También puede introducir la configuración de los elementos relativos por opción. Escribael siguiente opción:- Para Álbum: Introduzca el disco.- Configuración de la cámara: Configuración de algunos parámetros relativos a tiro- Scence: Cambiar entre escena y escena I 2.- Fotografía Configuración: Configuración del tamaño de la foto y la calidad de la foto.- Balance de blancos: Se puede configurar el color de la iluminación para la foto.- Modo de Perfil: Se puede establecer el modo de fotografía.- Configuración de efectos especiales: Establece el estilo de encontrar vista.- Estructura: Seleccione un cuadro de imagen para la foto.- Ruta de almacenamiento: Seleccione esta opción para guardar la fotografía en el teléfono o la tarjeta dememoria.- Restaurar la configuración por defecto: Set para restablecer los valores predeterminados.Nota: En la vista de la interfaz de búsqueda de fotografía, presione las teclas numéricas correspondientespara tener los ajustes para el efecto de imagen adecuada, y también se puede tocar la

posición de algunosen la pantalla táctil para tener opciones.
3.11.4 álbum
Introduzca el disco para tener la configuración para la foto, como navegar, enviar,borrar y renombrar,etc.
3.1 1.5 Vídeo Cámara
El teléfono dispone de la función de la grabación de vídeo, seleccione el menúde la cámara de vídeo para entrar en él, y la prensa del eje de balancín para entrar en la grabación. Nota:Para los modelos de apoyo a la función de pantalla táctil, al pulsar el botón redondo de color rojo en laparte inferior de la pantalla para realizar la grabación. Pulse teclas izq y der
para ajustar el brillo de la grabación, y pulse
▼
para ajustar el enfoque de la grabación.Para Player Seleccione este menú para introducir el reproductor de vídeo, yPuede reproducir el video que acaba de grabar.• Configuración de la cámara de vídeo: Seleccione este menú para entrar en la configuración de algunosparámetros relativos a la cámara de vídeo.- Configuración de la película: La configuración de los parámetros relativos de tamaño de la película, el formato ytiempo de grabación, etc.- Configuración de efectos especiales: Puede seleccionar un efecto especial para esta grabación.- Ruta de almacenamiento: permite almacenar en el teléfono o la tarjeta de memoria.

- Restaurar la configuración predeterminada: Restaurar todos los ajustes a los valores por defecto.Nota: En la interfaz de la grabación, pulse las teclas numéricas correspondientes para tener los ajustes para elefecto de imagen adecuada.
3.11.6 Reproductor de vídeo
Introduzca el juego de vídeoPlay: Reproduce el archivo seleccionado.Transmisión: Transmitir el archivo seleccionado (se puede transmitir lei el libro de teléfono E-book.).Cambiar nombre: Cambia el nombre del archivo seleccionado.Borrar: Borrar el archivo seleccionado.Eliminar todos los archivos: Borre todos los archivos actuales.Clasificación: Ordenar los archivos (por nombre de tipo, el tiempo de tamaño o no.). Ruta de acceso dealmacenamiento: Ver la ubicación de almacenamiento del archivo (se pueden almacenar en el teléfono o latarjeta de memoria).Nota: El nombre de archivo por defecto del reproductor de vídeo es el vídeo (el teléfono o la tarjeta dememoria).
3.11.7 Reproductor de música
Seleccione Reproductor de música para entrar en la interfaz de reproducción de mp3. Las funciones de la tecla *individuales son los siguientes:Alta clave: Reproducir / pausar la músicaBaja clave: Detener la reproducción.Izquierda clave: Seleccione la canción anterior.Haga clave: Seleccione la siguiente canción.Las palabras que muestra en la parte inferior de la pantalla del reproductor de música: Lista y Volver. Tambiénpuede seleccionar "Opciones" en la lista para entrar en las funciones de juego, Ver detalles, Añadir al AnilloEscuchar: Escuchar la canción seleccionada. Detalles: Ver los detalles de la canción.Añadir al Anillo de Bibliotecas: Establecer la canción actual en el almacén de anillo. Actualización de la lista dereproducción: Actualización de la música en la biblioteca del anillo. Nota: Puede realizar las siguientes funcionespara los modelos de apoyo a la función de pantalla táctil:Las instrucciones sobre las teclas táctiles: "" y "-"indican que el volumen y bajar volumen.
▶
y II pulsar los dos símbolos indica que encender / apagar el reproductor de música y hacer una pausa.
■
Al pulsar este símbolo indica que la reproducciónmúsica.Presione los dos símbolos para cambiar a la canción anterior y la siguiente canción, respectivamente. Ajustes:Tome la configuración de los multimedios desempeña.1. Lista: El espacio del teléfono o la tarjeta de memoria.2. Generación automática de lista: Seleccione esta opción para activar o desactivar.3. Replay: Active esta opción para reproducir la canción.4. Al azar: Active esta opción, y las canciones se reproducirán de forma aleatoria.5. Antecedentes Escuchar: Active esta opción, y la música no se detendrá con la salida del menú.6. Ecualizador: Active esta opción, y se puede cambiar entre los efectos de la música.7. Energía estilo de visualización: Active esta opción, y que puede mostrar el estilo de la energía en mp3 juego.

8. Letra de la pantalla: Se mostrará lírica al reproducir mp3después de activar esta opción, y no se mostrará la letra si apagarque.Nota: El nombre de archivo por defecto del reproductor de música es mi música (el teléfono o la tarjeta dememoria).
3.11.8 Grabación de audio
Seleccione esta opción para tomar la grabación de audio. Seleccione las siguientesopciones para entrar:- Grabación de audio: Grabación de una nueva voz.- Escuchar: Escuchar la grabación de audio seleccionada- Anexo: Anexo una nueva grabación de audio en la base de la grabación original no el audio.- Renombrar: Cambia el nombre del archivo de grabación de audio actual.- Borrar: Borra el archivo actual de grabación de audio.- Eliminar todo: Borra todos los archivos de grabación de audio.- Configuración: Ajuste el formato de grabación de audio.- Enviar: enviar la grabación de audio actual en el modo de perfil o de MMS o Bluetooth.
3.11.9 de timbre personalizado
Seleccione Añadir para introducir el anillo de interfaz de edición, pulse las teclasnuméricas para editar el anillo, y también puede hacer clic en Insertar en el teclado blando para insertar lanotación musical, haga clic en Editar para editar el anillo, y haga clic en Reproducir para escuchar el anilloeditado.Haga clic en la opción de llamada personalizada interfaz de edición para introducir los ajustes de juego,velocidad de reproducción, selección y almacenamiento de instrumentos. Sustantivo Explicación:- Escuchar: tocar el bajo en la actualidad ha editado.Escuchar Velocidad: Seleccione la velocidad al jugar (rápido, lento y General).- Seleccione Instrumento: Seleccione un instrumento para modificar anillo.Pulse la tecla "Opción “para acceder al siguiente después de guardar el timbre personalizado:- Escuchar: Escuchar el anillo seleccionado.- Editar: Editar la corriente de anillo.- Agregar: Agregar un anillo nuevo.- Renombrar: Cambia el nombre del archivo de timbre actual.- Eliminar: Eliminar el anillo en la actualidad- Eliminar todos los archivos: Eliminar todos los anillos de personalización.- Enviar: Enviar el anillo a modo de perfil, MMS, SMS y Bluetooth.
3.11.11 E-libro
La ubicación de almacenamiento de archivo de E-libro es la tarjeta de memoria, y es necesariodescargar por USB línea de datos. Puede almacenar libros electrónicos en el nombre de la carpeta "libroelectrónico", y tiene que crear una carpeta con nombre como "libro electrónico" si no hay una carpeta en latarjeta de memoria. Entrar en la lista del gabinete del E-libro para seleccionar la opción''* ':- A: Se puede leer el contenido de E-book.- Actualización: Actualización de la lista del E-libro.- Configuración: Puede ser necesario que la configuración de la visualización de la página de E-libro (incluyendo:tipo de letra, estilo de fuente, la página del volumen, velocidad, velocidad, modo de codificación y configuración

de almacenamiento, etc).- Detalles: Ver los detalles de la actual E-book. B-Borrar: Borrar el E-libro actual.- Eliminar todo: Borra todos los contenidos en la lista del gabinete del E-libro.- Clasificación: Ordenar la lista del E-libro (por nombre, tipo, hora y tamaño, tipo o no).- Restaurar la configuración predeterminada: Restaurar la configuración anterior con los valores por defecto.- Ayuda: Solicitar la información de ayuda!Nota: Introduzca la lista del E-libro, y pulse las teclas numéricas correspondientes para establecer (tambiénpuede usar el lápiz táctil para hacer clic en el teclado suave para programar).
3.12 Administración de archivos
Guarde los archivos almacenados por el usuario (el teléfono o la tarjeta de memoria). Introduzca las opciones dela carpeta:- En: Mostrar el contenido de esta carpeta.- Creación de material de carpeta: Crear la carpeta de material nuevo en la carpeta.- Formato: El formato de esta carpeta.
3,13 entretenimientos y juego
Entretenimiento Biblia: Este artículo proporciona los servicios en relación de valor añadido. Para la informacióndetallada de esta función, póngase en contacto con el operador de red.
Jugador del juego Simulator
: Este teléfono es compatible con el juego de simulación, y la función puede seroperado por el mango. Instrucciones de menú del juego:- Lista de juegos: Configuración del juego:
Configuración de pantalla: Muestra el ángulo de la pantalla de los juegos (() ° ° .90 y 270 °)Ajustes de sonido: Se puede simular el volumen de juego por este ajuste.Parámetros esenciales: Los usuarios pueden personalizar las teclas en el

funcionamiento de los juegos desimulación por este ajuste.Configuración de red: Si se desea descargar. Puerta de enlace o proxy CMWAP CMNET utilizar la marcación enlos menús de juego más, los honorarios de los dos caminos no son idénticos. Los soportes en las diferentes áreasno son iguales. Es necesario consultar al operador local móvil. Acerca del juego: Aquí proporciona lasinstrucciones de uso en lasimulación de juego.Notas sobre el uso de este juego:1. Juego Ruta de clasificación:El juego terrestre requiere la tarjeta de almacenamiento externo (como tarjetas T-Flash, etc.) Si no hay unatarjeta T-Flash, no puede entrar en el juego de simulación. Se deberá colocar el archivo del juego *. nes en juegode la tarjeta T-Flash, de lo contrario, le pedirá que no encontrar el juego.2. Apoyo Tipo de juego:Es compatible con los archivos con el nombre de la extensión es *. NES. que el simulador de FC, o llamado comosimulador de NES. El tamaño del archivo del juego no será superior a 5 (X) K debido a la poca memoria, y nopuede cargar la carrera. Algunos juegos con menos de 300K no se puede cargar debido a la compatibilidad de juegos.

3. Juego de Fuente:El usuario puede descargar sus propios juegos favoritos de NES de Internet, y copiarlos en el directorio del juegodel teléfono para jugar.Juego: Este teléfono ofrece dos juegos: Bejeweled y Linkiink. Configuración del juego:- Efecto de Sonido de juego: es Activar o desactivar.- Vibración del juego: lo Activar o desactivar.Asunto: Tres colores de fondo disponible para la selección: Ámbar Orange, Zafiro y Techno-gris. Al mover labarra de selección de TBE menú correspondiente, y se puede obtener una vista previa. Introduzca las opcionessiguientes:- En: Aplicar el color de fondo seleccionado.- Frecuencia de actualización, se usará el color de fondo de varios a su vez dentro del plazo correspondientedespués de haber sido establecer la frecuencia.- Establecer la secuencia: Establecer la secuencia cuando se cambia tlte color de fondo a su vez.

3.14 Perfiles

El usuario puede seleccionar los distintos perfiles, por su parte, y puede personalizada. Este teléfono cuenta con6 perfiles: General. Reunión, Exterior, Interior auriculares y Bluetooth,GeneralAquí usted puede seleccionar para activar o desactivar su configuración personal. B En Seleccione Activar paraentrar en el medio ambiente en general. H seleccione Personalizar Personalizar la costumbre el modo general. Elcontenido de operación incluyen: configuración de tonos de llamada, volumen, timbre forma, tipo de timbre, eltono del sistema y el modo de respuesta.ReuniónLas operaciones son las mismas que las de Genera!.Al aire libreLas operaciones son las mismas que las de General.Cubierta de modoLas operaciones son las mismas que las de General.AuricularEl teléfono se encenderá este modo automáticamente al insertar el auricular. Las operaciones para Personalizarson las mismas que las de General.Abra el auricular Bluetooth y activar el Bluetooth del teléfono al mismo tiempo, y que a su vez, en este modo deforma automática. Las operaciones para Personalizar son las mismas que las de General.

3.15 Caja de herramientas

Este teléfono dispone de calendario, notas, reloj alarma, hora mundial, llamada entrante Show y cronómetro,3.15.1 CalendarioIntroduzca el Programa de Gestión sub-menú, y pulse Aceptar para mostrarfecha.Toque la izquierda y la derecha teclas de flecha en la parte superior de la pantalla táctilpara seleccionar la fecha y el mes pulsar las teclas de flecha directa también puederealizar la función mal.Introduzca los siguientes sub-menús de opciones:

■
Horario: Crear un calendario. Añadir una alarma para recordar a él. Usted puede seleccionar cualquiera de lascinco opciones de una vez, todos los días, de encargo, cada semana y cada mes. - Una vez: Indica que esteprograma se recordó una vez - Todos los días: Indica que este Wil horario! se recordó en el momento enconjunto todos los días.- Personalizado: Ajuste el tiempo de sonido de la alarma del reloj dentro de una semana.- Cada semana: Indica que este programa se recordó en el momento de establecer todas las semanas.

- Cada mes: Indica que este programa de Wili recordar en el momento de configurar todos los meses.

■
Ir a las fechas especificadas: Saltar desde el valle actual de la programación para la fecha especificada.

■
Calendario Lunar: Activar o desactivar la visualización del calendario lunar.

3.15.2 Memo

Este teléfono puede almacenar hasta 50 mensajes de nota. Seleccione la nota en la sub-menú, y usted puedelago de las siguientes operaciones para la nota: Ver, Agregar, Editar, Eliminar registro, Borrar todo y AnexoEnviar.

3.15.3 Despertador

Este teléfono puede establecer cinco relojes de alarma. Seleccione un reloj de alarma, y se puede editar yconfigurarlo.

3.15.4 hora mundial

Toque la pantalla para seleccionar los tiempos correspondientes de los distintos países en el mundo, y la opciónde pulsar para activar o desactivar la hora de inicio de verano en otras ciudades.

3.15.5 Mostrar Llamada entrante

Ingrese el número para que le preguntó, y la pantalla se marchitan cuando el número de teléfono pertenece a,sino que AISO mostrará el lugar de pertenencia de los más tontos en la interfaz de llamada entrante.

3.15.6 Cronómetro

Darse cuenta de las funciones del cronómetro: Cronómetro general: Géneros! cronómetrose clasifica en la sincronización de Split y Lap Time, pulse la tecla de función on para iniciar / detener elcronómetro, y la clave de off prensa derecha para tomar tiempo partido.Un Tiempo dividido: No se borrará la cal después de la grabación del próximo disco de la grabación división, quees aplicable, para la grabación de la ejecución del ensayo con no más de 20 personas (por ejemplo, 1600m deprueba para una clase.). Una Lap Time: Es borrar el tiempo después de grabar el próximo disco de la medición devueltas, que es aplicable para el registro de los resultados por vuelta para una persona (por ejemplo,

como atleta profesional) que se está ejecutando en la vuelta a larga distancia, y no puede ser más de 20 vueltascomo máximo. Un punto de vista de grabación: Ver los registros guardados en el tiempo y la división demedición de vueltas.Multi-cronómetro: El multi-cronómetro con 4 direcciones, que se controla pulsando el botón. abajo, izquierda yderecha teclas de dirección. Nota: Método para la limpieza cronómetro: Primero parar el cronómetro enmarcha, una presión larga en la tecla izquierda, y se puede claro a cero;

3.16 Servicio de red

3.16.1 Nota de servicio: la tarjeta B no es compatible con esta función.Esta función como servicio de marca de valor añadido de Monternet. Surf M-/one y mundial es suministrada porel proveedor de red. Esta función no puede utilizarse si la tarjeta SIM y el proveedor de red para admitir esteservicio. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información, puerto de operador dered. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información.

3.16.2 Nota WAP

: tarjeta B no es compatible con esta función.Su teléfono es compatible con el servicio en la base de WAP. Puede acceder al servicio con su operador de redadmite. Puede obtener la información de noticias, pronóstico del tiempo, el vuelo programado y así sucesivamente a través de esta lista de funciones de servicio.Nota: El servicio GPRS necesidades de soporte de la red, sólo se puede utilizar después de ser activado y cuandose encuentra en el área de cobertura de red GPRS.• Inicio: registro en el homo. El hogar es la estación de WAP se establece en la configuración de la conexión

habilitada. La emisora programada por el fabricante se utilizará si no se ha establecido.- Marcador: mostrar cada marcador existente. Usted puede conectar directamente a su sitio webcorrespondiente después de seleccionar uno.- Enlace: al seleccionar esta opción se puede introducir cualquier WAP o de otros sitios web.- Historial de Sitio Web: los sitios web que Haw antes de acceder a este registro.- Configuración: La carga de programar una vista de Internet.Configuración de red: seleccione los grupos de venta de hielo sen. Configuración de color: establecer el color delpersonaje;: nd color de fondo al ver sitios web. Configuración de mayores: hay tres opciones detalladas deconfiguración de caché, cookies y configuración de configuración de la pantalla. Buzón de servicio: se utiliza paraalmacenar los mensajes que envía proveedor de servicios. 3.16.3 Información de la cuentaNota: la tarjeta B no es compatible con esta función. Datos GSM: Seleccione una cuenta para entrar:1. Nombre: el nombre de esta cuenta. Puede seleccionar "editar" para cambiar.2. Número: el número de esta cuenta.3. Cuenta de usuario: la cuenta de acceso telefónico dial-up del servidor no la pasarela WAP.4. Contraseña: la contraseña no del servidor de acceso telefónico de puerta de enlace WAP.5. Línea: Tipo de

selección de línea analógica o por figura.6. Velocidad: seleccione la velocidad de transmisión adecuada.7. Dominio de red: dirección IP.De datos GPRS:Seleccione una cuenta para entrar1. Nombre: el nombre de la cuenta Puede seleccionar "editar" para cambiar.2. Punto de conexión de GPRS: APN de entrada.3. Cuenta de usuario: la cuenta de acceso telefónico dial-up del servidor no la pasarela WAP.4. Contraseña: la contraseña no del servidor de acceso telefónico de puerta de enlace WAP.5. Modo de autorización: seleccione el modo de cifrado de la autorización.3.17 Función adicional

3.17.1 Calculadora

El teléfono le proporciona una calculadora con funciones básicas con la que usted puedehacer cálculos sencillos.Seleccione una de las opciones de la calculadora y pulse OK para entrar.Entrada de las cifras que se calculan en la interfaz en pantalla táctil.Pulse la tecla de función derecha para borrar el último de entrada o de uno de los resultados por uno y pulse latecla de función derecha para salir de la calculadora y pulse la tecla de función izquierda para confirmar elresultado del cálculo. Nota: por favor, comprenda nosotros por el error de redondeo de una precisión limitadade la calculadora.

3.17.2 Unidad de Conversión

Su teléfono le ofrece la función de conversión de unidades con las que se puede conversar de las unidadesincluidas las unidades de peso y unidades de longitud convenientementePeso: hay dos tipos de conversiones de unidades de peso incluyendo kilogramo <-> libra y kilo <-> onza. Entradade las cifras que se conversó en el correspondiente cuadro de edición y pulse la tecla programable izquierdapara confirmar, luego el valor que desea que aparezca en otro cuadro de edición. Duración: hay cuatro tipos deunidad de longitud

conversión incluyendo kilometros <-> milla,metros <-> patio, metro <-> pies y centímetros <-> pulgadas. Entrada de las cifras que se conversó en elcorrespondiente cuadro de edición y pulse la tecla programable izquierda para confirmar, luego el valor quedesea que aparezca en otro cuadro de edición.

3.17.3 Cambio de porcentaje de conversiones

Para realizar la conversión del tipo de cambio puesto, debe tasa de cambio de entrada y luego la entrada delvalor monetario, nativa o extranjera y pulse la tecla programable izquierda para confirmar, luego el valor quedesea que aparezca en otro cuadro de edición.

3.17.4 Bluetooth

Puede activar o cerrar la función a través de este parámetro.- Buscar un dispositivo manos libres: el teléfono puede buscar automáticamentedispositivos de manos libres con esta función. (Por lo general, el valor predeterminadocontraseña del bluetooth es 0000. por favor, consulte las instrucciones del bluetoothauricular)- My Device: dispositivo Bluetooth se puede buscar de forma automáticaa través del dispositivo nuevo, y su nombre se puede mostrar en la pantalla del teléfono, entonces usted puedehacer ajustes apropiados como el símbolo del sistema,- configuración on-line: configuración de menú después de bluetooth con éxitoconectado.- Configuración:Este teléfono se puede buscar: otros dispositivos Bluetooth se puede buscar este modelo de teléfono despuésde esta función es en la que no puede ser buscado por otros dispositivos bluetooth cuando esta función estádesactivada.Nombre de este dispositivo: el nombre del teléfono thi s se puede definir.Los requisitos de autorización: se le pedirá introducir la contraseña de Bluetooth cuando este teléfono se buscasi esta opción está activada. Mientras que del sistema nada cuando este teléfono se busca si esta opción estádesactivada.(!) "Mantenga en el teléfono: la comunicación sólo puede ser llevada a cabo por teléfono Bluetooth si no seselecciona esta opción.(2) Traslado a un dispositivo manos libres: la comunicación sólo puede ser llevada a cabo por el bluetooth delteléfono si no se selecciona esta opción.Archivo de configuración de la transmisión:(1) Compartir contenido: seleccione la ruta de acceso para compartir los archivos.(2) Contenido autoridad: juego de la autoridad de transporte.- Mi bluetooth: la información acerca de Bluetooth se mostrará después de Bluetooth se activa.

3.18 Función de acceso directo

: Puede configurar la función de acceso directo que te gusta en esta función. Esteteléfono ofrece funciones de acceso directo. Seleccione el acceso directo para entrar en la configuración de lafunción de acceso directo después de abrir el menú principal. El método de configuración es la siguiente:seleccionar un trozo de función de acceso directo en la interfaz principal de la función de acceso directo y pulsela tecla de función izquierda para entrar en editar (crear, editar, borrar, eliminar todos y así sucesivamente), acontinuación, pulse la tecla de función izquierda para confirmar, a continuación, la

configuración de esta piezade la función de acceso directo ha terminado. Utilice la función de acceso directo:

Seleccione los ajustes, ajustes del teléfono y la tecla de función específica a su vez, establecer la función de unatecla de flecha. (tecla de arriba) como función de acceso directo y seleccione Aceptar.En estado de espera, presione la tecla de arriba (la tecla de flecha que se han establecido con la función deacceso directo) para entrar en acceso directo. Seleccione la función de acceso directo que le corresponde entrardirectamente

4 Método de entrada de instrucciones

Este teléfono tiene método simplificado de entrada.

4.1 Definiciones del teclado

Definiciones comunes del teclado son los siguientes.-Tecla suave izquierda suele indicar la confirmación, mientras que la tecla de función derecha por lo generaldenota borrar un carácter.-# clave: se puede cambiar entre el método de entrada diferente a través de esta clave.-* clave: símbolo de la entrada puede ser localizado por esta clave.4.2 Método de entrada de instrucciones

4.2.1 Escritura de entrada

Por favor, utilice el lápiz táctil unido a escribir caracteres en el lugar que el teléfono le pide a la entrada enfunción de caracteres de entrada. Haga clic en la media en la parte inferior de la pantalla por el lápiz táctil paracambiar de método de entrada. ABC representa cápita! método de entrada, abc representa el método deentrada en minúsculas. 123 representa el método del número de entrada

5. Introducción T-flash

de este teléfono es compatible con la función de almacenamiento de latarjeta T-Flash o memoria expandible y la ampliación del espacio de almacenamiento de lafunción. Las operaciones

5.1 Desmontaje y montaje de la tarjeta T-Flash

T-Flash Card en este teléfono está debajo de la batería. Insertar como la marca en él. Por favor,abra la tarjeta de hebilla primero antes de sacar el cuidado a continuación, sacar la tarjeta T-Flash.Nota: este teléfono es compatible con la función plug & play. Si bien se recomienda reiniciar elteléfono después de insertar o sacar la tarjeta T-Flash en el poder del estado para reproducir lainformación con normalidad. Se recomienda no sacar o insertar T-flash de estado general.

5.2 T-flash de uso de la tarjeta

Como uno de los memorizadores en el teléfono. T-Flash Card se establece como elpredeterminadomemorizador. Usted puede utilizarlo sin hacer ningún ajuste.T-Flash Card se utiliza como memorizador del teléfono: Se debe ajustar lamemorizadores defecto de reproductor de música, reproductor de vídeo, grabadora de vídeo,cámara etc